


# MPK-10K

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR  
Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL  
Instrukcja obsługi / NE Gebruikershandleiding



EU Office:  
Barrachi, 39 Pab.3  
01013 Vitoria - SPAIN  
+34 - 945 124 598  
Made In China


WWW.MARSGAMING.EU



## 1. PRODUCT OVERVIEW

Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto /  
Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>1</b> USB-A1 | <b>4</b> ON/OFF   |
| <b>2</b> USB-A2 | <b>5</b> MicroUSB |
| <b>3</b> USB-C  |                   |



Declaration of conformity / Declaración de conformidad / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaração de  
conformidade / Konformitätserklärung [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)

## 2. HOW TO USE

Cómo utilizar / Como usar / Come usare / Comment utiliser / Wie benutzt man /  
Jak używać / Hoe te gebruiken

10000mAh Li-Po Powerbank 3.7V 37Wh

### OUTPUT

- **USB-A1 output:** DC 5V/3A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (max. = 22.5W QC3.0)

- **USB-A2 output:** DC 5V/2.1A (max. = 10.5W)

- **USB-C output:** DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (max. = 20W PD3.0)

- **USB-A1+USB-A2+USB-C output:** Max. = 15W




### INPUT

**USB-C input:** DC 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (max. = 18W)

**MicroUSB input:** DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

**Charge = ~4hours**





## 2. HOW TO USE

Cómo utilizar / Como usar / Come usare / Comment utiliser / Wie benutzt man /  
Jak używać / Hoe te gebruiken

### ON/OFF:

 1x ON charge /  3s OFF charge

 2x ON light /  2x OFF light 1x CHANGE LIGHT

## EN

### 3. Troubleshooting

- Powerbank does not turn ON or charge – Battery might be empty, charge it using the USB-C or MicroUSB input connectors.
- The device does not charge – Reconnect the cable and make sure the cable is connected to the device and to the output port of the powerbank USB-A or USB-C connectors.
- The fast charge does not work – The device might not have a fast charging function or multiple devices are connected to the powerbank simultaneously.

If you need assistance, contact us on [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)

### 4. Safety reminders

1. Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire; avoid abrupt changes in temperature.
2. Do not operate in wet or humid conditions.
3. Do not use near explosive gases or flammable materials.
4. Do not burn or incinerate.
5. Do not open the product case; avoid contact with battery chemicals.
6. Do not cover with objects which may affect heat dissipation.
7. Only use the included cables or the cables included with your device.
8. Disconnect when not in use; do not charge or discharge unattended.
9. Keep out of reach of children.
10. Working temperature 0°-40°C
11. Warning: Improper use may result in battery failure, overheating, and even fire or explosion.
12. At the end of the product's life, please dispose of this product at your local waste collection/recycling center.

### 5. Warranty

Your original purchase receipt will be required to make use of the warranty service. Please keep it in a safe place. Opening the device, manipulations, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical force will void your warranty. To read the warranty terms and conditions, go to [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

### 6. Compliance

#### 6.1 Conformity information

Biomag S.L. declares that MPK10K is in compliance with Directive 2014/30/EU – 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)

#### 6.2 Disposal of packaging materials

The packaging protects the device from damage during shipment. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Returning the packaging to the materials cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste generated. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

#### 6.3 Disposal of the device

The adjacent symbol of a crossed-out wheellie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots, or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority.

#### 6.4 Disposal of batteries

Used batteries may not be disposed of in household waste. All consumers are required by law to dispose of batteries at a collection point provided by their local community or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Cover the poles of partially discharged batteries with tape to prevent short circuits.

## ES

### 3. Resolución de problemas

- La powerbank no se enciende ni carga – La batería podría estar descargada, cárgala usando los conectores de entrada USB-C o MicroUSB.
- El dispositivo no carga – Reconecta el cable y asegúrate de que el cable esté conectado al dispositivo y al puerto de salida de la powerbank, conectores USB-A o USB-C.
- La carga rápida no funciona – El dispositivo podría no tener función de carga rápida o varios dispositivos están conectados a la powerbank simultáneamente.

Si necesitas asistencia, contactáanos en [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)

### 4. Recordatorios de seguridad

1. No exponer a calor excesivo como la luz solar o fuego; evita cambios bruscos de temperatura.
2. No operar en condiciones húmedas o mojadas.
3. No usar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
4. No quemar o incinerar.
5. No abrir la carcasa del producto; evita el contacto con los químicos de la batería.
6. No cubrir con objetos que puedan afectar la disipación de calor.
7. Solo usa los cables incluidos o los cables incluidos con tu dispositivo.
8. Desconectar cuando no se use; no cargar o descargar sin supervisión.
9. Mantener fuera del alcance de los niños.
10. Temperatura de trabajo 0°-40°C
11. Advertencia: El uso indebido puede resultar en falla de la batería, sobrecalentamiento y hasta incendio o explosión.
12. Al final de la vida útil del producto, por favor, desecha este producto en tu centro local de recogida/reciclaje de residuos.

### 5. Garantía

Se requerirá tu recibo original de compra para hacer uso del servicio de garantía. Por favor, guárdalo en un lugar seguro. Abrir el dispositivo, manipulaciones, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños debido a fuerza mecánica externa anularán tu garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, ve a [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

### 6. Cumplimiento

#### 6.1 Información de conformidad

Biomag S.L. declara que MPK10K cumple con la Directiva 2014/30/EU – 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)

#### 6.2 Eliminación de materiales de embalaje

El embalaje protege el dispositivo de daños durante el envío. Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su amabilidad ambiental y facilidad de eliminación y, por lo tanto, son reciclables. Devolver el embalaje al ciclo de materiales conserva las materias primas y reduce la cantidad de residuos generados. Desecha los materiales de embalaje que ya no sean necesarios de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.

#### 6.3 Eliminación del dispositivo

El símbolo adyacente de un contenedor de basura tachado significa que este dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Esta directiva establece que este dispositivo no puede ser desechado en la basura doméstica normal al final de su vida útil, sino que debe ser entregado en lugares de recogida especialmente establecidos, depósitos de reciclaje o empresas de eliminación. Esta eliminación es gratuita para el usuario. Protege el medio ambiente y deshazte de este dispositivo correctamente. Puedes obtener más información de tu empresa local de eliminación de residuos o de la ciudad o autoridad local.

#### 6.4 Eliminación de baterías

Las baterías usadas no pueden ser desechadas en la basura doméstica. Todos los consumidores están obligados por ley a deshacerse de las baterías en un punto de recogida proporcionado por su comunidad local o en una tienda minorista. El propósito de esta obligación es asegurar que las baterías se desechen de manera no contaminante. Solo desecha las baterías cuando estén completamente descargadas. Cubre los polos de las baterías parcialmente descargadas con cinta adhesiva para prevenir cortocircuitos.

PT

3. Resolução de problemas

- O powerbank não liga ou carrega – A bateria pode estar vazia, carregue-a usando os conectores de entrada USB-C ou MicroUSB.
- O dispositivo não carrega – Reconecte o cabo e certifique-se de que o cabo esteja conectado ao dispositivo e à porta de saída do powerbank, conectores USB-A ou USB-C.
- A carga rápida não funciona – O dispositivo pode não ter função de carga rápida ou vários dispositivos estão conectados ao powerbank simultaneamente,
- Se você precisar de ajuda, entre em contato conosco em [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)




4. Lembretes de segurança

1. Não exponha a calor excessivo, como sol ou fogo; evite mudanças bruscas de temperatura.
2. Não opere em condições úmidas ou molhadas.
3. Não use perto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queime ou incinere.
5. Não abra a caixa do produto; evite contato com produtos químicos da bateria.
6. Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
7. Use apenas os cabos incluídos ou os cabos que acompanham o seu dispositivo.
8. Desconecte quando não estiver em uso; não carregue ou descarregue sem supervisão.
9. Mantenha fora do alcance de crianças.
10. Temperatura de operação 0°-40°C
11. Aviso: O uso impróprio pode resultar em falha da bateria, superaquecimento e até incêndio ou explosão.
12. No final da vida útil do produto, descarte este produto no centro de coleta/reciclagem de resíduos local.

5. Garantia

Será necessário o seu recibo original de compra para utilizar o serviço de garantia. Por favor, guarde-o em um local seguro. Abra o dispositivo, manipulações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a força mecânica externa anularão sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, acesse [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

6. Conformidade

- 6.1 Informações de conformidade**  
A Biomag S.L. declara que o MPK10K está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU – 2011/65/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço web: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)
- 6.2 Descarte de materiais de embalagem**   
A embalagem protege o dispositivo contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem foram selecionados por sua amigabilidade ambiental e facilidade de descarte e, portanto, são recicláveis. Devolver a embalagem ao ciclo de materiais conserva matérias-primas e reduz a quantidade de resíduos gerados. Descarte os materiais de embalagem que não são mais necessários de acordo com as regulamentações locais aplicáveis.
- 6.3 Descarte do dispositivo**   
O símbolo adjacente de um lixeiro riscado significa que este dispositivo está sujeito à Diretiva 2012/19/EU. Esta diretiva afirma que este dispositivo não pode ser descartado no lixo doméstico normal no final de sua vida útil, mas deve ser entregue em locais de coleta especialmente configurados, depósitos de reciclagem ou empresas de descarte. Este descarte é gratuito para o usuário. Proteja o meio ambiente e descarte este dispositivo corretamente. Você pode obter mais informações de sua empresa local de descarte ou da cidade ou autoridade local.
- 6.4 Descarte de baterias**   
As baterias usadas não podem ser descartadas no lixo doméstico. Todos os consumidores são obrigados por lei a descartar baterias em um ponto de coleta fornecido por sua comunidade local ou em uma loja de varejo. O objetivo desta obrigação é garantir que as baterias sejam descartadas de maneira não poluente. Descarte as baterias apenas quando estiverem totalmente descarregadas. Cubra os polos de baterias parcialmente descarregadas com fita adesiva para evitar curtos-circuitos.

IT

3. Risoluzione dei problemi

- Il powerbank non si accende o non carica – La batteria potrebbe essere vuota, caricarla utilizzando i connettori di ingresso USB-C o MicroUSB.
- Il dispositivo non si carica – Ricollegare il cavo e assicurarsi che il cavo sia connesso al dispositivo e alla porta di uscita del powerbank, connettori USB-A o USB-C.
- La carica rapida non funziona – Il dispositivo potrebbe non avere la funzione di carica rapida o più dispositivi sono collegati contemporaneamente al powerbank.
- Se hai bisogno di assistenza, contattaci su [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)




4. Promemoria sulla sicurezza

1. Non esporre a calore eccessivo come la luce solare o il fuoco; evitare cambiamenti bruschi di temperatura.
2. Non operare in condizioni umide o umide.
3. Non utilizzare vicino a gas esplosivi o materiali infiammabili.
4. Non bruciare o incenerire.
5. Non aprire il case del prodotto; evitare il contatto con i prodotti chimici della batteria.
6. Non coprire con oggetti che possono influenzare la dissipazione del calore.
7. Utilizzare solo i cavi inclusi o i cavi forniti con il dispositivo.
8. Scollegare quando non in uso; non caricare o scaricare senza supervisione.
9. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
10. Temperatura di esercizio 0°-40°C
11. Avvertenza: l'uso improprio può causare il guasto della batteria, il surriscaldamento e persino incendi o esplosioni.
12. Alla fine della vita utile del prodotto, si prega di smaltire questo prodotto presso il centro di raccolta/riciclaggio rifiuti locale.

5. Garanzia

Sarà richiesto il tuo scontrino d'acquisto originale per utilizzare il servizio di garanzia. Si prega di conservarlo in un luogo sicuro. Aprire il dispositivo, manipolazioni, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la tua garanzia. Per leggere i termini e le condizioni di garanzia, vai su [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

6. Conformità

- 6.1 Informazioni di conformità**  
Biomag S.L. dichiara che MPK10K è conforme alla Direttiva 2014/30/EU – 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo web: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)
- 6.2 Smaltimento dei materiali di imballaggio**   
L'imballaggio protegge il dispositivo dai danni durante il trasporto. I materiali di imballaggio sono stati selezionati per la loro amichevolezza ambientale e facilità di smaltimento e sono quindi riciclabili. Restituire l'imballaggio al ciclo dei materiali conserva le materie prime e riduce la quantità di rifiuti generati. Smaltire i materiali di imballaggio che non sono più necessari in conformità con le normative locali applicabili.
- 6.3 Smaltimento del dispositivo**   
Il simbolo adiacente di un bidone della spazzatura barrato significa che questo dispositivo è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Questa direttiva afferma che questo dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici normali alla fine della sua vita utile, ma deve essere consegnato a luoghi di raccolta appositamente allestiti, depositi di riciclaggio o aziende di smaltimento. Questo smaltimento è gratuito per l'utente. Proteggi l'ambiente e smaltisci correttamente questo dispositivo. Puoi ottenere ulteriori informazioni dalla tua azienda locale di smaltimento o dalla città o autorità locale.
- 6.4 Smaltimento delle batterie**   
Le batterie usate non possono essere smaltite nei rifiuti domestici. Tutti i consumatori sono obbligati per legge a smaltire le batterie in un punto di raccolta fornito dalla loro comunità locale o in un negozio al dettaglio. Lo scopo di questo obbligo è garantire che le batterie vengano smaltite in modo non inquinante. Smaltire le batterie solo quando sono completamente scariche. Coprire i poli delle batterie parzialmente scariche con nastro adesivo per prevenire cortocircuiti.

FR

3. Dépannage

- Le powerbank ne s'allume pas ou ne charge pas – La batterie pourrait être vide, chargez-la en utilisant les connecteurs d'entrée USB-C ou MicroUSB.
- L'appareil ne charge pas – Reconnectez le câble et assurez-vous que le câble est connecté à l'appareil et au port de sortie de la powerbank, connecteurs USB-A ou USB-C.
- La carica rapide ne fonctionne pas – L'appareil pourrait ne pas avoir de fonction de charge rapide ou plusieurs appareils sont connectés simultanément à la powerbank.
- Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous sur [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)




4. Rappels de sécurité

1. Ne pas exposer à une chaleur excessive telle que le soleil ou le feu ; évitez les changements brusques de température.
2. Ne pas utiliser dans des conditions humides ou mouillées.
3. Ne pas utiliser près de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
4. Ne pas brûler ni incinérer.
5. Ne pas ouvrir le boîtier du produit ; évitez le contact avec les produits chimiques de la batterie.
6. Ne pas couvrir avec des objets qui peuvent affecter la dissipation de la chaleur.
7. Utilisez uniquement les câbles inclus ou les câbles fournis avec votre appareil.
8. Débranchez lorsque vous ne l'utilisez pas ; ne chargez pas ou ne déchargez pas sans surveillance.
9. Tenir hors de portée des enfants.
10. Température de fonctionnement 0°-40°C
11. Avertissement : Une utilisation incorrecte peut entraîner une défaillance de la batterie, une surchauffe et même un incendie ou une explosion.
12. À la fin de la durée de vie du produit, veuillez éliminer ce produit dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets.

5. Garantie

Votre reçu d'achat original sera nécessaire pour utiliser le service de garantie. Veuillez le conserver en lieu sûr. Ouvrir l'appareil, manipuler, apporter des modifications techniques de quelque nature que ce soit et endommager par une force mécanique externe annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de garantie, rendez-vous sur [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

6. Conformité

- 6.1 Informations de conformité**  
Biomag S.L. déclare que MPK10K est conforme à la Directive 2014/30/EU – 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse web suivante : [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)
- 6.2 Élimination des matériaux d'emballage**   
L'emballage protège l'appareil contre les dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur caractère écologique et leur facilité d'élimination et sont donc recyclables. Renvoyer l'emballage dans le cycle des matériaux préserve les matières premières et réduit la quantité de déchets générés. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables.
- 6.3 Élimination de l'appareil**   
Le symbole adjacent d'une poubelle barrée signifie que cet appareil est soumis à la Directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que cet appareil ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie utile, mais doit être remis à des lieux de collecte spécialement aménagés, à des dépôts de recyclage ou à des entreprises d'élimination. Cette élimination est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et éliminez cet appareil correctement. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de la ville ou de l'autorité locale.
- 6.4 Élimination des batteries**   
Les batteries usagées ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Tous les consommateurs sont légalement tenus d'éliminer les batteries dans un point de collecte fourni par leur communauté locale ou dans un magasin de vente au détail. Le but de cette obligation est de s'assurer que les batteries sont éliminées de manière non polluante. Éliminez les batteries uniquement lorsqu'elles sont complètement déchargées. Couvrez les pôles des batteries partiellement déchargées avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits.

DE

3. Fehlerbehebung

- Die Powerbank schaltet nicht ein oder lädt nicht – Der Akku könnte leer sein, laden Sie ihn über die USB-C- oder MicroUSB-Ein gangsanschlüsse auf.
- Das Gerät lädt nicht auf – Verbinden Sie das Kabel erneut und stellen Sie sicher, dass das Kabel mit dem Gerät und dem Ausgangsport der Powerbank, USB-A- oder USB-C-Anschlüssen, verbunden ist.
- Die Schnellladefunktion funktioniert nicht – Das Gerät verfügt möglicherweise nicht über eine Schnellladefunktion oder mehrere Geräte sind gleichzeitig mit der Powerbank verbunden.
- Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns unter [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)




4. Sicherheitshinweise

1. Nicht extremer Hitze wie Sonnenschein oder Feuer aussetzen; plötzliche Temperaturänderungen vermeiden.
2. Nicht in nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
3. Nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien verwenden.
4. Nicht verbrennen oder verbrennen.
5. Das Produktgehäuse nicht öffnen; Kontakt mit Batteriechemikalien vermeiden.
6. Nicht mit Objekten abdecken, die die Wärmeabfuhr beeinträchtigen können.
7. Nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden, verwenden.
8. Trennen Sie die Verbindung, wenn sie nicht in Gebrauch ist; nicht unbeaufsichtigt laden oder entladen.
9. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Betriebstemperatur 0°-40°C
11. Warnung: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Batterieausfall, Überhitzung und sogar zu Brand oder Explosion führen.
12. Am Ende der Lebensdauer des Produkts entsorgen Sie dieses Produkt bitte bei Ihrer örtlichen Abfallsammel-/Recyclingstelle.

5. Garantie

Ihr ursprünglicher Kaufbeleg wird benötigt, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. Bitte bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Das Öffnen des Geräts, Manipulationen, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte führen zum Erlöschen Ihrer Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, gehen Sie zu [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

6. Konformität

- 6.1 Konformitätsinformationen**  
Biomag S.L. erklärt, dass MPK10K in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU – 2011/65/EU steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Webadresse verfügbar: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)
- 6.2 Entsorgung von Verpackungsmaterialien**   
Die Verpackung schützt das Gerät vor Schäden während des Transports. Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit und leichten Entsorgbarkeit ausgewählt und sind daher recycelbar. Das Zurückführen der Verpackung in den Materialkreislauf schont Rohstoffe und reduziert die Menge des erzeugten Abfalls. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.
- 6.3 Entsorgung des Geräts**   
Das angrenzende Symbol eines durchgestrichenen Müllimers bedeutet, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an speziell eingerichtete Sammelstellen, Recyclinghöfe oder Entsorgungsunternehmen übergeben werden muss. Diese Entsorgung ist für den Benutzer kostenlos. Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder von der Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
- 6.4 Entsorgung von Batterien**   
Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Alle Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien an einer von ihrer örtlichen Gemeinschaft bereitgestellten Sammelstelle oder in einem Einzelhandelsgeschäft zu entsorgen. Der Zweck dieser Verpflichtung besteht darin, sicherzustellen, dass Batterien auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nur, wenn sie vollständig entladen sind. Bedecken Sie die Pole teilweise entladener Batterien mit Klebeband, um Kurzschlüsse zu verhindern.

PL

3. Rozwiązywanie problemów

- Powerbank nie włącza się lub nie ładuje – Bateria może być pusta, naładuj ją za pomocą złączy wejściowych USB-C lub MicroUSB.
- Urządzenie nie ładuje się – Ponownie podłącz kabel i upewnij się, że kabel jest podłączony do urządzenia i do portu wyjściowego powerbanku, złączy USB-A lub USB-C.
- Szybkie ładowanie nie działa – Urządzenie może nie mieć funkcji szybkiego ładowania lub wiele urządzeń jest jednocześnie podłączonych do powerbanku.
- Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami na [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)




4. Przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie wystawiaj na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne lub ogień; unikaj nagłych zmian temperatury.
2. Nie używaj w wilgotnych lub mokrych warunkach.
3. Nie używaj w pobliżu gazów wybuchowych lub materiałów łatwopalnych.
4. Nie pal i nie spalaj.
5. Nie otwieraj obudowy produktu; unikaj kontaktu z chemikaliami w baterii.
6. Nie przykrywaj przedmiotami, które mogą wpływać na rozpraszanie ciepła.
7. Używaj tylko dołączonych kabli lub kabli dołączonych do Twojego urządzenia.
8. Odłącz, gdy nie jest używany; nie ładuj ani nie rozładuj bez nadzoru.
9. Trzymaj z dala od dzieci.
10. Temperatura pracy 0°-40°C
11. Ostrzeżenie: Niewłaściwe użycie może spowodować awarię baterii, przegrzanie, a nawet pożar lub eksplozję.
12. Na koniec życia produktu proszę oddać ten produkt do lokalnego punktu zbierania/odzysku odpadów.

5. Gwarancja

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, wymagany będzie oryginalny paragon zakupu. Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Otwarcie urządzenia, manipulacje, modyfikacje techniczne jakiegokolwiek rodzaju oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrzną siłą mechaniczną unieważniają gwarancję. Aby przeczytać warunki gwarancji, przejdź na [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

6. Zgodność

- 6.1 Informacje o zgodności**  
Biomag S.L. oświadcza, że MPK10K jest zgodny z dyrektywą 2014/30/EU – 2011/65/EU. Pełny tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)
- 6.2 Utylizacja materiałów opakowaniowych**   
Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i łatwość utylizacji, dlatego są one recyklingowe. Zwrot opakowania do cyklu materiałowego oszczędza surowce i redukuje ilość generowanych odpadów. Utylizuj materiały opakowaniowe, których już nie potrzebujesz, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
- 6.3 Utylizacja urządzeń**   
Przylegający symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że to urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że urządzenie to nie może być uтиzowane z normalnymi odpadami komunalnymi na końcu jego żywotności, ale musi być przekazane do specjalnie przygotowanych miejsc zbiórki, punktów recyklingu lub firm utylizacyjnych. Utylizacja jest bezpłatna dla użytkownika. Chronić środowisko i prawidłowo utylizować to urządzenie. Więcej informacji można uzyskać od lokalnej firmy utylizacyjnej lub od miasta lub władz lokalnych.
- 6.4 Utylizacja baterii**   
Zużyte baterie nie mogą być uтиzowane z odpadami komunalnymi. Wszyscy konsumenci są prawnie zobowiązani do utylizacji baterii w punkcie zbiórki dostarczonej przez ich lokalną społeczność lub w sklepie detalicznym. Celem tego obowiązku jest zapewnienie, że baterie są uтиzowane w sposób niezanieczyszczający środowisko. Utylizuj baterie tylko wtedy, gdy są całkowicie rozładowane. Przykrzy bieguny częściowo rozładowanych baterii taśmą, aby zapobiec zwarcio

NL

3. Probleemoplossing

- Powerbank gaat niet aan of laadt niet op – Batterij is mogelijk leeg, laad deze op via de USB-C of MicroUSB ingangsaansluitingen.
- Het apparaat laadt niet op – Sluit de kabel opnieuw aan en zorg ervoor dat de kabel is verbonden met het apparaat en met de uitgangsport van de powerbank USB-A of USB-C aansluitingen.
- De snellaadfunctie werkt niet – Het apparaat heeft mogelijk geen snellaadfunctie of er zijn meerdere apparaten tegelijkertijd aangesloten op de powerbank.
- Als u hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)




4. Veiligheidsherinneringen

1. Stel niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht of vuur; vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
2. Gebruik niet in natte of vochtige omstandigheden.
3. Gebruik niet in de buurt van explosieve gassen of brandbare materialen.
4. Verbrand of vernietig niet.
5. Open de behuizing van het product niet; vermijd contact met batterijchemicaliën.
6. Dek niet af met objecten die de warmteafvoer kunnen beïnvloeden.
7. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij uw apparaat zijn geleverd.
8. Koppel los wanneer niet in gebruik; laad niet op of onlaad niet onbeheerd.
9. Houd buiten bereik van kinderen.
10. Werktemperatuur 0°-40°C
11. Waarschuwing: Onjuist gebruik kan leiden tot batterijfalen, oververhitting en zelfs brand of explosie.
12. Aan het einde van de levensduur van het product, geef de dit product af te voeren bij uw lokale afvalinzameling/recyclingcentrum.

5. Garantie

Uw originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te maken van de garantieservice. Bewaar deze op een veilige plaats. Het openen van het apparaat, manipulaties, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade door externe mechanische krachten zullen uw garantie doen vervallen. Om de garantievoorwaarden te lezen, gaat u naar [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

6. Conformiteit

- 6.1 Conformiteitsinformatie**  
Biomag S.L. verklaart dat MPK10K in overeenstemming is met Richtlijn 2014/30/EU – 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)
- 6.2 Verwijdering van verpakkingsmaterialen**   
De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd vanwege hun milieuvriendelijkheid en gemak van verwijdering en zijn daarom recyclebaar. Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalcyclus bespaart grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval die wordt gegenereerd. Verwijder verpakkingsmaterialen die niet meer nodig zijn in overeenstemming met de toepasselijke lokale voorschriften.
- 6.3 Verwijdering van het apparaat**   
Het aangrenzende symbool van een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat onderworpen is aan Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgevoerd, maar moet worden overgedragen aan speciaal ingerichte inzamelingspunten, recyclingstations of verwijderingsbedrijven. Deze verwijdering is kosteloos voor de gebruiker. Bescherm het milieu en voer dit apparaat op de juiste manier af. U kunt meer informatie verkrijgen van uw lokale afvalverwerkingsbedrijf of van de stad- of gemeentebesturen.
- 6.4 Verwijdering van batterijen**   
Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Alle consumenten zijn wettelijk verplicht om batterijen in te leveren bij een inzamelend punt dat door hun lokale gemeenschap wordt verstrekt of bij een winkel. Het doel van deze verplichting is om ervoor te zorgen dat batterijen op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig zijn ontladen. Bedek de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen met tape om kortsluiting te voorkomen.