

MMW2

WIRELESS MOUSE

The mouse has a wireless NanoUSB to connect the device to your PC, located on the bottom part of its body. In order to use the mouse correctly, please extract the USB connector and plug it into your PC port before activating your MMW2.

The mouse also has a three-mode switch so you can turn the device off, turn it on without activating its LED system and turn it on completely including lighting.



Please, keep this sheet for future references.
Visit www.marsgaming.eu for more info about your product

WWW.MARSGAMING.EU

ES

MMW2

RATÓN INALÁMBRICO

El ratón cuenta con un NanoUSB inalámbrico para conectar el dispositivo a tu PC, ubicado en su parte inferior. Para usarlo correctamente, extrae el conector USB y conéctalo al puerto del PC antes de encender tu MMW2.

El ratón también tiene un interruptor de tres modos para apagar el dispositivo, encenderlo sin activar su sistema LED y encenderlo completamente, incluida la iluminación.



Por favor, guarda esta hoja para futuras referencias.
Visita www.marsgaming.eu para obtener más información.

WWW.MARSGAMING.EU

MMW2

MOUSE SENZA FILI

Il mouse ha un NanoUSB wireless per collegare il dispositivo al PC, situato nella parte inferiore del suo corpo. Per utilizzare correttamente il mouse, estrarre il connettore USB e collegarlo alla porta del PC prima di attivare MMW2.

Il mouse ha anche un interruttore a tre modalità in modo da poter spegnere il dispositivo, accenderlo senza attivare il suo sistema a LED e accenderlo completamente inclusa l'illuminazione.



Conservare questo foglio per riferimenti futuri. Visita www.marsgaming.eu per maggiori informazioni sul tuo prodotto.

WWW.MARSGAMING.EU

MMW2

MOUSE SEM FIO

O mouse possui um NanoUSB sem fio para conectar o dispositivo ao seu PC, localizado na parte inferior. Para usá-lo corretamente, remova o conector USB e conecte-o à porta do PC antes de ligar o MMW2.

O mouse também possui um interruptor de três modos para desligar o dispositivo, ligá-lo sem ativar o sistema de LEDs e ligá-lo completamente, incluindo iluminação.



Guarde esta folha para referência futura. Visite www.marsgaming.eu para mais informações sobre o seu produto.

WWW.MARSGAMING.EU

FR

MMW2

SOURIS SANS FIL

La souris a un NanoUSB sans fil pour connecter l'appareil à votre PC, situé en bas. Pour l'utiliser correctement, retirez le connecteur USB et connectez-le au port PC avant d'allumer votre MMW2.

La souris dispose également d'un interrupteur à trois modes pour éteindre l'appareil, l'allumer sans activer son système LED et l'allumer complètement, y compris l'éclairage.



Veuillez conserver cette feuille pour référence future. Visitez www.marsgaming.eu pour plus d'informations sur votre produit.

[WWW.MARSGAMING.EU](http://www.MARSGAMING.EU)

MMW2

KABELLOSE MAUS

Die Maus verfügt über einen drahtlosen NanoUSB, mit dem das Gerät an Ihren PC angeschlossen werden kann. Dieser befindet sich im unteren Teil des Körpers. Um die Maus richtig zu verwenden, ziehen Sie bitte den USB-Anschluss heraus und stecken Sie ihn in Ihren PC-Anschluss, bevor Sie Ihr MMW2 aktivieren.

Die Maus verfügt außerdem über einen Drei-Modus-Schalter, mit dem Sie das Gerät ausschalten, ohne Aktivierung des LED-Systems einschalten und einschließlich Beleuchtung vollständig einschalten können.



Bitte bewahren Sie dieses Blatt für zukünftige Referenzen auf. Besuchen Sie www.marsgaming.eu für weitere Informationen zu Ihrem Produkt.

WWW.MARSGAMING.EU

MMW2

SOURIS SANS FIL

Mysz ma bezprzewodowy NanoUSB do podłączenia urządzenia do komputera, znajdującego się w dolnej części korpusu. Aby prawidłowo używać myszy, wyjmij złącze USB i podłącz je do portu komputera przed aktywacją MMW2.

Mysz ma również przełącznik trójstronny, dzięki czemu można wyłączyć urządzenie, włączyć je bez aktywacji systemu LED i całkowicie włączyć, łącznie z oświetleniem.



Zachowaj ten arkusz do wykorzystania w przyszłości.
Odwiedź www.marsgaming.eu, aby uzyskać więcej informacji o
swoim produkcie.

WWW.MARSGAMING.EU

MMW2

БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ

Мышь имеет беспроводную связь NanoUSB для подключения устройства к ПК, расположенную в нижней части его корпуса. Для правильного использования мыши извлеките USB-разъем и подключите его к порту ПК, прежде чем активировать MMW2.

Мышь также имеет трехрежимный переключатель, так что вы можете выключить устройство, включить его, не активируя светодиодную систему, и полностью включить его, включая освещение.



Пожалуйста, сохраните этот лист для будущих ссылок. Посетите www.marsgaming.eu для получения дополнительной информации о вашем продукте.

WWW.MARSGAMING.EU